

# flicks Mobile Cordless Boombox Projector

## Wiederkehrende Fragen und Antworten

**1. F: Warum läßt sich Flicks nicht einschalten, wenn ich die Power-Taste drücke?**

- a. Flicks kann nicht in Betrieb genommen werden, bevor der Hauptschalter an der Unterseite eingeschaltet ist.
- b. Bitte überprüfen Sie den Akkuladestand von Flicks durch Drücken der Akku-Taste. Wenn der Akku zu schwach ist, laden Sie den Flicks mit dem mitgelieferten Netzadapter auf.

**2. F: Warum wird Flicks nicht aufgeladen, wenn ich den Netzadapter anschließe?**

- a. Stellen Sie sicher, daß der Hauptschalter am Boden des Flicks eingeschaltet wurde. Sie können Flicks nicht aufladen, bevor der Kippschalter eingeschaltet ist.
- b. Die Batterieanzeige (4 weiße LEDs) blinkt, wenn Flicks geladen wird.

**3. F: Was ist die größte Bildgröße, die von Flicks projiziert werden kann?**

A: Flicks kann Bilder bis zu 200 Zoll in der Diagonale projizieren.

**4. F: Wie ist die Lebensdauer der LED-Lichtquelle?**

A: Die Lebensdauer der LEDs liegt bei 20.000 Stunden.

**5. F: Wie hoch ist die Lebensdauer des eingebauten Akkus?**

A: Flicks verwendet die gleichen Akkuzellen wie Notebooks. Dieser Akku kann mindestens 300 Zyklen aufgeladen und entladen werden.

**6. F: Wie kann ich Filme von meinem iPhone an Flicks übertragen?**

A: Flicks ist kompatibel mit den meisten HDMI-Kompatiblen Geräten.

So projizieren Sie Filme von Ihrem iPhone / iPad mit Flicks:

Für iPhone 5 oder neuere Modelle benötigen Sie einen Lightning Digital AV Adapter von Apple.

Für iPhone 4S oder frühere Modelle brauchen Sie einen 30-Pin Digital AV Adapter von Apple.

**7. F: Unterstützt Flicks eine kabellose Projektion?**

A: Für die kabellose Projektion von Videos, können Sie Ihre Lieblings-TV-Sticks wie Roku, Google Chrome, Amazon Fire-TV-Stick usw. verwenden.

**8. F: Ich sehe, dass Flicks einen USB-Anschluss hat, kann ich meinen USB-Stick an den USB-Port anschließen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Video-Dateien mit Flicks abzuspielen?**

A: Der eingebaute USB-Port liefert Strom mit 10W (5V / 2A) und dient nur als Powerbank. Er ist nicht für die Wiedergabe von Mediadateien vorgesehen.

**9. F: Wenn ich mein iPhone / iPad mit Flicks verbinde, kann ich nur den Ton hören, aber nicht das Video sehen, warum?**

A: Starten Sie Ihr iPhone / iPad neu und versuchen Sie es erneut mit Flicks zu verbinden. iPhone / iPad hat systeminterne Software-Probleme, d.h. es wird kein Videosignal übertragen, wenn es für eine lange Zeit an ist.

**10. F: Warum schaltet sich der Flicks Projektor nach einer Weile automatisch aus?**

A: Um Strom zu sparen, wird der Flicks nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn kein Videosignal vorliegt.

**11. F: Wie lange läuft der Flicks bei voller Akkuladung?**


a. Flicks 140WH: 4 Stunden Filmwiedergabe (über HDMI) / 28 Stunden Musikwiedergabe BT.

b. Flicks 280WH: 8 Stunden Filmwiedergabe (über HDMI) / 56 Stunden Musikwiedergabe BT.

**12. F: Unterstützt Flicks 3D-Filme?**

A: Flicks unterstützt keine 3D Video-Wiedergabe.

**13. F: Wie mache ich das Bild rechteckig wenn das projizierte Bild trapezförmig ist?**

A: Flicks Trapezkorrektur ist standardmäßig auf "Auto" eingestellt, wodurch automatisch das projizierte Bild rechteckig ist. Auch wenn der Flicks auf einer unebenen Oberfläche liegt. Allerdings wird das projizierte Bild nicht perfekt rechteckig dargestellt. (Wenn z. B. die projizierte Wand nicht senkrecht zur Oberfläche ist), lässt sich die Trapezkorrektur manuell anpassen. Menü Taste drücken, bis Sie das Keystone-Symbol  sehen, mit den "+" und "-" Tasten, können Sie die Trapezkorrektur manuell vornehmen.

**14. F: Wenn ich mein Apple MacBook Pro per HDMI an Flicks anschließen, sehe ich nur das Video, aber ich höre keinen Ton, warum?**

A: Die Standard-Audio-Einstellung des Computers wird den internen Lautsprecher verwenden, daher müssen Sie die Audioeinstellungen am Computer anpassen, damit der Ton über Flicks wiedergegeben werden kann.

**15. F: Ich sehe gelegentlich statisch weißen Schnee und Rauschen, wenn ich Filme auf Flicks sehe, warum?**

A: Ziehen Sie das HDMI-Kabel aus dem Flicks und Ihrem Gerät und stecken Sie es wieder ein. Wenn das Phänomen weiterhin besteht, könnte es sein, dass das HDMI-Kabel fehlerhaft ist. Schliessen Sie ein neues HDMI-Kabel an und versuchen Sie es erneut.

**16. F: Die Lautstärke ist zu gering, auch wenn diese auf dem Maximum ist, warum?**

A: Sie müssen die Lautstärke Ihres Wiedergabegerätes auch erhöhen (Smartphone, Computer, etc.), um die maximale Lautstärke zu erhalten.

**17. F: Ich habe mein Mikrofon mit Flicks verbunden und versucht Flicks als Karaoke oder PA-System zu verwenden, aber es ist nichts zu hören, warum?**

A: Um Flicks als Karaoke oder PA-System zu verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das verwendete Mikrofon über einen eingebauten Verstärker verfügt. Flicks funktioniert nicht mit passiven Mikrofonen.